

Scheda tecnica

I Notte Tempo live in 9 elementi: voce solista, tastiera, chitarra classica, chitarra elettrica e acustica, batteria, basso, mandolino, percussioni e corista.

REGIA:

Mixer FOH 40 canali + 4 Stereo con 12 Aux separati

01 Multieffetto Lexicon (Reverbero)

01 Multieffetto Drum Plate

01 Multieffetto Delay

Opzionale: Mixer da palco 40 canali + 4 Stereo con 12 Aux separati

MONITOR:

1 Drum-Fill (batteria)

2 Percussioni

3 Tastiere

4 Mandolino

5 Basso

6 Chitarra classica

7 Chitarra elettrica - acustica

8 voce solista

Totale : 8 linee separate

P.A.

Impianto audio adeguato alla location (Line Array) con possibilità di gestire

Left Right e Central separati (front Fill) e **montato a regola d'arte**

STRUTTURE

3 pedane per posizionamento backline (batteria tastiera e percussioni)

Channel List Tour 2011

Channel	Instrument	Microphone	Insert	IDR 48
01	Cassa	AKG D112	Comp.	A1
02	Rullante	SM57	Comp./Drum Plate	A2
03	Tom 1	Beta 56	Comp./Drum Plate	A3
04	Tom 2	Beta 56	Comp./Drum Plate	A4
05	Timpano	Beta 56	Comp./Drum Plate	A5
06	Over L	AKG C414 BXLII		A6
07	Over R	AKG C414 BXLII		A7
08	Hi Hat	SM81		A8
09	Basso	1 - Linea XLR		B1
10	Chitarra elettrica	Shure SM57		B2
11	Chitarra Acustica	Line XLR	D.I. (BSS)	B4
12	Chitarra Classica	Line XLR		B5
13	Mandolino	Line XLR	D.I. (BSS)	B6
14 - 15	Pianoforte	2 - Line	2 X D.I. (BSS)	B7 -B8
16 - 17	Tastiera	2 - Line	2 X D.I. (BSS)	C1 - C2
18	Conga 11"	Shure SM57	Comp./Drum Plate	C3
19	Conga 11" 3/4	Shure SM57	Comp./Drum Plate	C4
20	Timbales	SM81	Comp./Drum Plate	C5
21	Campanaccio	SM57	Comp./Drum Plate	C6
22	Tammorra	SM57	Comp./Drum Plate	C7
23	Vox Coro	SM58	Comp./Rev.	C8
24	Vox Tammorra	SM58	Comp./Rev.	D1
25	Vox Batteria	AKG PS4500W sistema radio UHF con capsula C520	Comp./Rev.	D3
26	Vox Chitarra elettrica	AKG PS4500W sistema radio UHF con capsula C520	Comp./Rev.	D4
27	Vox Percussioni	AKG PS4500W sistema radio UHF con capsula C520	Comp./Rev.	D5
28	Vox Chitarra classica	AKG PS4500W sistema radio UHF con capsula C520	Comp./Rev.	D6
29	VOX	Shure Beta 58 UHF mod UC	Rev/Delay/comp Valvolare	D8
St.1	Notebook			
Rt.1	Reverbero			
Rt.2	Delay			
Rt.3	Drum Plate			
Rt.4	Perc. Reverb			

Settaggio Allen & Heath T112 con IDR48

P.A. E Monitor	Canali IDR48
Main Left	G1
Main Right	G2
Front Fill Left	G5
Front Fill Right	G6
Monitor 1 (Batteria)	H1
Monitor 2 (Percussioni)	H2
Monitor 3 (Tastiere)	H3
Monitor 4 (Mandolino)	H4
Monitor 5 (Basso)	H5
Monitor 6 (Chitarra classica)	H6
Monitor 7 (Chitarra elettrica – acustica)	H7
Monitor 8 (VOX)	H8
Mini Disk Rec	SPDIF Out B ch: 7/8

Mix Config

	Mono	Stereo
Group	8	0
FX	6	0
Aux	8	1
Matrix	4	3
Main	LR	Sub